



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНО-ПРИБСКИЙ ГПЗ”

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

 В.В. Мазуркевич
« 04 » 07 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»


З.М. Муратов
« 08 » 07 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ по требованиям к обустройству и содержанию производственной территории, производственных помещений и рабочих мест на объектах (территории) ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

ИПС-01

Введена в действие « 05 » 07 2019 г.

Ханты-Мансийск, 2019 г.

1. Область применения.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к обустройству и содержанию территории производственного объекта, производственных помещений и рабочих мест ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (далее – Общество).

1.2. Требования настоящей инструкции распространяются на работников Общества и на работников подрядных организаций.

2. Требования к содержанию территории.

2.1. Производственная территория объекта должна постоянно содержаться в чистоте. Содержание прилегающей территории к производственной площадке должно исключить возможность переброса лесных и торфяных пожаров на здания и сооружения. Территория должна быть закреплена за конкретным подразделением для поддержания на ней противопожарного режима.

2.2. Территория должна быть благоустроена и регулярно очищаться от сухой травы и листьев. Лотки, траншеи, котлованы и углубления, устройство которых вызвано технологической необходимостью, должны быть освещены в темное время суток, надлежащим образом укрыты плитами или ограждены перилами высотой не менее 1,1 м.

2.3. На территории объектов Общества, в местах пешеходного перехода через трубопроводы, лотки и траншеи должны быть установлены мостики шириной не менее 0,6 м, с высотой перил не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу на высоту не менее 100 мм.

2.4. Дороги, территория, переходы, проезды, подходы и проходы к местам выполнения производственных операций, рабочие площадки, пешеходные дорожки объекта должны содержаться в чистоте, порядке и исправности, иметь необходимые дорожные знаки, включая габариты проезда под эстакадами, и освещаться в темное время суток, наружное освещение должно обеспечивать быстрое нахождение пожарных лестниц, противопожарного оборудования (ручных пожарных извещателей), входов в здания и сооружения.

2.5. Территория должна быть обустроена пешеходными дорожками с твердым покрытием, расположение и содержание которых должно обеспечивать беспрепятственное перемещение персонала, в том числе и при возможной аварийной эвакуации.

2.6. Перемещение транспортных средств и пешеходов по территории должно быть организовано с учетом инструкции по безопасному передвижению транспортных средств и пешеходов по территории объектов ООО «Южно-Приобский ГПЗ». О закрытии участков дорог (проездов) необходимо немедленно сообщать диспетчеру пожарной охраны.

2.7. Защита от несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта достигается устройством необходимых ограждений, введением

пропускного режима, установкой систем видеонаблюдения и осуществлением других организационных, инженерно-технических решений. При механизированном открытии въездных ворот должно быть устройство, обеспечивающее возможность ручного открывания (разблокирования проезда).

2.8. В зимнее время дороги, территория, переходы, переезды, подходы и проходы к местам выполнения производственных операций, рабочие площадки, пешеходные дорожки объекта должны периодически очищаться от снега, льда, обрабатываться от возможного образования наледи антигололедными средствами (песком).

2.9. Крышки люков, колодцев, пожарных гидрантов и площадки для установки пожарных автомобилей у резервуаров (водоисточников) с водой должны систематически очищаться ото льда и снега, не загромождаться техникой и оборудованием.

2.12. На территории предприятия должны быть вывешены плакаты по безопасному ведению работ и знаки безопасности.

2.13. На территории объекта запрещается:

- Загромождать техникой, материалами и отходами производства проезды, проходы к зданиям и пожарным водоисточникам, загрязнять дороги;
- складывать в противопожарных разрывах материалы, оборудование, устанавливать механизмы и т.п., а так же использовать их под стоянку транспорта;
- оставлять на открытых площадках бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- применять открытый огонь и (или) курить вне специально отведённых для этого местах;
- производить какие-либо строительно-монтажные и земляные работы на территории объекта без оформления разрешительной документации.

3. Требования к содержанию помещений и рабочих мест.

3.1. Все помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Проходы и выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки не должны загромождаться или захламляться различными предметами, оборудованием. Возводить самодельные перегородки на путях эвакуации, устанавливать раздвижные или вращающиеся двери запрещается.

3.2. Все двери должны свободно открываться по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открываемых запоров (задвижки, крючки). Двери, выходящие на межэтажную лестницу в здании СЭБ не должны содержать запорных механизмов

(или автоматов). Чтобы предотвратить сквозняки и резкое колебание температуры двери должны быть самозакрывающимися.

3.3. Производить перепланировку промышленных и служебных помещений допускается только по предварительно разработанному проекту. При этом не должно допускаться снижение пределов огнестойкости строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации людей. Запрещается устройство перегородок, антресолей, бытовок, кладовок и конторок из горючих материалов.

3.4. По каждому зданию назначается ответственный за пожарную безопасность. Табличка с фамилией ответственного должна быть вывешена у входа с наружной стороны двери, на видном месте.

3.5. Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожаротушения и сигнализации, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и др.) должны всегда находиться в исправном состоянии.

3.6. С наружной стороны каждой двери взрывопожароопасного помещения должна быть надпись с указанием группы и класса взрывоопасности помещения.

3.7. Запрещается работать во взрывопожароопасном помещении в обуви со стальными гвоздями или подковами, а также одежде из материалов образующих электрический разряд без антистатической обработки.

3.8. Все производственные и административные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем, в местах установки стационарных телефонов должны быть размещены таблички с номерами вызова аварийных служб.

3.9. Полы производственных и административных помещений должны регулярно промываться водой и содержаться в чистоте, на путях эвакуации напольное покрытие должно быть обеспечено жесткой фиксацией к полу.

3.10 Спецодежда должна храниться в индивидуальных шкафчиках в специально предназначенных для этих целей помещениях.

3.11. В производственных и административных помещениях запрещается:

- курить (для курения должны быть выделены специально отведенные места);
- хранить огнеопасные и легковоспламеняющиеся материалы;
- отогревать канализационные, водопроводные трубы и трубы центрального отопления паяльными лампами или другим способом с применением открытого огня (отогревание этих труб должно производиться только горячей водой, паром или горячим песком);
- производить огневые (пожароопасные), ремонтные работы, работы на высоте и иные работы повышенной опасности без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию здания и помещения;

- использовать навесной потолок, подпольное или подлестничное пространство, вентиляционные камеры, и машинные помещения не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы;
- применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки полов, разбрасывать и оставлять неубранными промасленные обтирочные материалы;
- оставлять в карманах спецодежды промасленные тряпки и обтирочные материалы.
- оставлять после работы спецодежду на ящиках, у рабочих мест.
- вешать и раскладывать для просушки одежду и другие промасленные предметы (вещи), на радиаторах отопления.
- оставлять находящиеся под напряжением электронагревательные приборы и оборудование по окончании работы или при временном уходе;
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители;

На территории Общества и в производственных помещениях должны проводиться осмотры и проверки:

- исправности и состояния противопожарного оборудования, системы пожаротушения, сигнализации и аварийного освещения;
- исправности действия вентиляционных установок.

Разработал:

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э



К.Н. Шевченко